

CNV520 Modbus signal converter

Convertitore di segnale Modbus



User manual - Manule d'uso

Table of contents

1	Saf	fety guidelines	8
		1.1 Organization of safety notices	9
		1.2 Safety Precautions	9
		1.3 Precautions for safe use	
		1.4 Environmental policy / WEEE	
2	Din	mensions and installation	
		2.1 Model identification	
3	Ger	eneral description	
4	Tec	chnical data	
		4.1 General features	
		4.2 Hardware data	
		4.3 Isolation data	
		4.4 Reference standards	
5	Elec	ectrical wirings	
	5.a	Power supply	
	5.b	Digital output PNP	
	5.c	Input AI1 420 mA	
	5.d	Pin +V	
	5.e	Examples of connection for Al1 input	
	5.f	Isolated diaital inputs	

	5.g	Isola	ted RS485	19
	5.ĥ	Ether	rnet RJ45	
	5.i	Leds.		
	5.j	Butto	on	
6	Wi	ring ex	amples	
	6.a	CNV5	520 + ATR244-12ABC-T	
	6.b	CNV5	520 + MCM260X-xAD	
	6.с	RS-48	85 point point connection	
	6.d	RS-48	85 multi point point connection	
7	Pai	ramete	ers setting	
		7.1	Parameters settings via Modbus TCP	
		7.2	Parameters settings via web server	
		7.3	Parameters settings via Device Finder	
		7.4	Parameter's list	
		7.4.1	Communication's parameters	
		7.4.2	Analog input parameters	
		7.4.3	Digital I/Os parameters	32
		7.4.4	Frame format	
		7.4.5	Baud rate	33
		7.5	List of registers available to user	33
8	We	b serv	er use	
		8.1	Commands	

	8.2	Device info	
	8.3	Ouick Links	
9	Wi-Fi use	2	
10	Firmwar	e update	
11	Warning	for the use of CNV520	
12	Limited v	varranty	

Indice degli argomenti

1	Norme di sicurezza		
	1.1	Organizzazione delle note di sicurezza	48
	1.2	Note di sicurezza	48
	1.3	Precauzioni per l'uso sicuro	50
	1.4	Tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti / Direttiva WEEE	52
2	Dimensi	oni ed installazione	53
	2.1	Identificazione del modello	53
3	Descrizio	one generale	54
4	Dati tecr	nici	54
	4.1	Caratteristiche generali	54
	4.2	Caratteristiche hardware	55
	4.3	Caratteristiche di isolamento	56
	4.4	Normative di riferimento	56

5	Col	legamenti elettrici	56
	5.a	Alimentazione	57
	5.b	Uscita digitale	58
	5.c	Ingresso analogico 420 mA	58
	5.d	Morsetto +V	58
	5.e	Esempi di collegamento per ingresso	59
	5.f	Ingressi digitali isolati	59
	5.g	Seriale RS485 isolata	59
	5.ĥ	Ethernet RJ45	60
	5.i	Led frontali	.61
	5.j	Pulsante	63
6	É Ese	mpi di collegamento	63
	6.а	CNV520 + ATR244-12ABC-T	63
	6.b	CNV520 + MCM260X-xAD	64
	б.с	Collegamento RS-485 punto punto	65
	6.d	Collegamento RS-485 multi punto punto	65
7	Set	taggio dei parametri	66
		7.1 Impostazione parametri via Modbus TCP	67
		7.2 Impostazione parametri via web server	67
		7.3 Impostazione parametri via Device Finder	69
		7.4 Elenco parametri	70
		7.4.1 Parametri di comunicazione	70

	7.4.2	Parametri per ingresso analogico		
	7.4.3	Parametri per ingresso/uscite digitali		
	7.4.4	Frame format	74	
	7.4.5	Baud rate	74	
	7.5	Lista registri disponibili all'utente		
8	Utilizzo V	Veb server		
	8.1	Comandi disponibili		
	8.2	Informazioni dispositivo		
	8.3	Link rapidi	82	
9	Utilizzo V	Vi-Fi		
10	Aggiorna	imento firmware		
11	Avverten.	ze per l'utilizzo del CNV520		
12	Limitazione di responsabilità			

1 Safety guidelines

Read carefully the safety guidelines and programming instructions contained in this manual before connecting/using the device.

Disconnect power supply before proceeding to hardware settings or electrical wirings to avoid risk of electric shock, fire, malfunction. Do not install/operate the device in environments with flammable/explosive gases. This device has been designed and conceived for industrial environments and applications that rely on proper safety conditions in accordance with national and international regulations on labour and personal safety. Any application that might lead to serious physical dama ge/life risk or involve medical life support devices should be avoided. Device is not conceived for applications related to nuclear power plants, weapon systems, flight control, mass transportation systems. Only gualified personnel should be allowed to use device and/or service it and only in accordance to technical data listed in this manual. Do not dismantle/modify/ repair any internal component. Device must be installed and can operate only within the allowed environmental conditions. Overheating may lead to risk of fire and can shorten the lifecycle of electronic components

1.1 Organization of safety notices

Safety notices in this manual are organized as follows:

Safety notice	Description
Danger!	Disregarding these safety guidelines and notices can be life-threatening.
Warning!	Disregarding these safety guidelines and notices can result in severe injury or substantial damage to property.
Information!	This information is important for preventing errors.

1.2 Safety Precautions



CAUTION - Risk of Fire and Electric Shock. This product is UL listed as open type process control equipment. It must be mounted in an enclosure that does not allow fire to escape externally.

Warning!	If the output relays are used past their life expectancy, contact fusing or burning may occasionally occur. Always consider the application conditions and use the output relays within their rated load and electrical life expectancy. The life expectancy of output relays varies considerably with the output load and switching conditions.
Warning!	Loose screws may occasionally result in fire. For screw terminals tighten screws to tightening torque of 0,5 Nm.
Warning!	A malfunction in the Digital Controller may occasionally make control operations impossible or prevent alarm outputs, resulting in property damage. To maintain safety in the event of malfunction of the Digital Controller, take appropriate safety measures, such as installing a monitoring device on a separate line.

1.3 Precautions for safe use

Be sure to observe the following precautions to prevent operation failure, malfunction, or adverse affects on the performance and functions of the product. Not doing so may occasionally result in unexpected events. Do not handle the Digital Controller in ways that exceed the ratings.

• The product is designed for indoor use only. Do not use or store the product 10 - CNV520 - User manual outdoors or in any of the following places.

- Places directly subject to heat radiated from heating equipment.
- Places subject to splashing liquid or oil atmosphere.
- Places subject to direct sunlight.
- Places subject to dust or corrosive gas (in particular, sulfide gas and ammonia gas).
- Places subject to intense temperature change.
- Places subject to icing and condensation.
- Places subject to vibration and large shocks.
- Installing two or more controllers in close proximity might lead to increased internal temperature and this might shorten the life cycle of electronic components. It is strongly recommended to install cooling fans or other air-conditioning devices inside the control cabinet.
- Always check the terminal names and polarity and be sure to wire properly. Do not wire the terminals that are not used.
- To avoid inductive noise, keep the controller wiring away from power cables that carry high voltages or large currents. Also, do not wire power lines together with or parallel to Digital Controller wiring. Using shielded cables and using separate conduits or ducts is recommended. Attach a surge suppressor or noise filter to peripheral devices that generate noise (in particular motors, transformers, solenoids, magnetic colls or other User manual-CNV520-11

equipment that have an inductance component). When a noise filter is used at the power supply, first check the voltage or current, and attach the noise filter as close as possible to the Digital Controller. Allow as much space as possible between the Digital Controller and devices that generate powerful high frequencies (high-frequency welders, high-frequency sewing machines, etc.) or surge.

- A switch or circuit breaker must be provided close to device. The switch
 or circuit breaker must be within easy reach of the operator, and must be
 marked as a disconnecting means for the controller.
- The device must be protected by a fuse 2A (cl. 9.6.2).
- Wipe off any dirt from the Digital Controller with a soft dry cloth. Never use thinners, benzine, alcohol, or any cleaners that contain these or other organic solvents. Deformation or discoloration may occur.
- The number of non-volatile memory write operations is limited. Therefore, use EEprom write mode when frequently overwriting data, e.g.: through communications.

1.4 Environmental policy / WEEE

Do not dispose electric tools together with household waste material. According to European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

2 Dimensions and installation



2.1 Model identification

CNV520-21AD Modbus TCP SL -> Modbus RTU MA CONVERTER

3 General description

The CNV520 module connects several Modbus RTU devices over RS485 to the Ethernet network with Modbus TCP/IP protocol, without the use of configuration tables.

Through the available configuration interfaces (built-in WebServer, Modbus TCP/IP registers, Windows Device Finder PC application) it is possible to configure options on the Modbus TCP/IP side (IP address, Net Mask, etc.) and on the Modbus RTU side (baud rate, serial format, time out, etc.).

The included indicator LEDs allow monitoring of system operation, Ethernet activity and data flow on the RS485 serial line.

The CNV520 module is DIN-rail mountable for space optimization within the control cabinet.

Maintenance and wiring are facilitated by the removable screw terminals.

4 Technical data 4.1 General features

Power supply	1224VDC / 24 VAC ±10%
Consumption	Typical 2 W
Op. condition	Temperature 0-45 °C, humidity 3595 RH%

Enclosure	36x90x84 mm (DIN43880, 2 modules, DIN rail mounting)
Material	Enclosure: Noryl V0 self-exstinguish
Sealing	IP20 (enclosure and terminal block)
Configuration	Programming via Web server, Modbus TCP, Device Finder
Wi-Fi	In Access point mode for parasmeters' configuration
Weight	approx 250 gr.

4.2 Hardware data

	Nr.	Descrizione
Analogue input	1	420mA 2 wires, current/loop (30000 points) \pm 0,2% F.S min. 100 milliseconds (130 mean filter)
Digital inputs	2	PNP, galvanic isolation 2.5 kV
Digital output	1	PNP 24 VDC - 30 mA max
Serial communication	1	RS485 Modbus RTU up to 128 nodes
Ethernet port	1	Fast Ethernet 10/100 Mbit, RJ45 Modbus -TCP/ IP, up to 4 Client

4.3 Isolation data



The 3 sections of the device are completely isolated. Isolation:1500 VAC

4.4 Reference standards

- EMC DIRECTIVE 2014/52/EU (EMC)
- RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU (RED)
- RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU

5 Electrical wirings

This product has been designed and manufactured in conformity to Low Voltage Directive 2006/95/EC and EMC Directive 2014/30/EU (EMC). For installation in industrial environments please observe following safety

guidelines:

- Separate control line from power wires.
- Avoid proximity of remote control switches, electromagnetic contactors, powerful engines.
- Avoid proximity of power groups, especially those with phase control.
- It is strongly recommended to install adequate mains filter on power supply
 of the machine where the controller is installed. The device is designed and
 conceived to be incorporated into other machines, therefore CE marking
 on the controller does not exempt the manufacturer of machines from
 safety and conformity requirements applying to the machine itself.
- Wiring device, use crimped tube terminals or flexible/rigid copper wire with diameter 0.14 to 1.5 mm² (min. AWG28, max. AWG16). Cable stripping lenght is 7 mm.
- It is possible to connect on a single terminal two wires with same diameter comprised between 0.14 and 0.75mm².

5.a	Power supply		
+1 SUPPLY	<u>]</u> -	1224 V AC / DC ± 15%	

5.b	Digital output PNP			
+V3 LOAD 401-		Q1-: PNP output max. 30 mA.		
5.c	Input Al1 4	20 mA		
+V 3 MA	Al1 5	 For linear signals Rispect polarity When using shielded cable, only one shield end must be grounded. Pin All: 420 mA signal input 		

5.d	Pin +V	
+V 3		Output for sensor supply (Max. 70mA). If device supply is DC, +V = supply voltage. If device supply is AC, +V = supply voltage x 1,41 V DC, hence rectified supply output. With supply 24 V AC, +V will be approx. 34 V DC.

5.e Examples of connection for Al1 input



For 0/4..20 mA normalized current signals with two wire sensor.

Respect the polarity:

- 5 = Sensor output
- 3 = Power supply (12...34 V DC)

In the picture: pressure sensor.

5.f	Isolated digital inputs	
		PNP inputs (to activate the input, connect a positive signal to the corresponding terminal) 1.5 kV galvanic isolation





5.h Ethernet RJ45



RJ45 connector (female). Ethernet port10/100 Mbit for parameters configuration and network connectivity

5.i Leds

	Red	Errors during startup
	Light blue	Wi-Fi enabled or button pressed
	Purple	Default parameters loaded; device need reboot
	Green	Modbus TCP-IP communication is active
	White	Device is waiting, configured with DHCP mode
	Yellow	Device is waiting, configured with static IP mode
	Blinking white	Device startup with mode DHCP
	Blinking yellow	Device startup with mode static IP mode
	Blue	Searching for firmware updates/ firmware updating

^{COM}	Off	No Modbus-RTU No communication	
	Blinking green	Modbus-RTU communication active	
	Blinking red	Modbus-RTU comunication errors	
	Blinking blue	Searching for firmware updates/ firmware updating	
	On when DI1 and DI2 are both active		
4	Only DI1 active: one blink every second		
	Only DI2 active: two blinks every second		
ę.	On with active output		

5.j Button

Press 3 seconds to enable/ disable wi-fi Press 4 seconds to load all default parameters

6 Wiring examples 6.a CNV520 + ATR244-12ABC-T



6.b CNV520 + MCM260X-xAD



6.c RS-485 point point connection



6.d RS-485 multi point point connection



7 Parameters setting

At first startup the device is always configured with the default parameters (see 7.5), each time new configuration parameters are set it will be necessary to turn off and on, or restart the device.

At each startup the saved parameters are read, and the CNV configures Modbus communication with the last configuration set.

The parameters can be set by:

-writing the relevant Modbus TCP/IP registers (default 192.168.0.99, slave ID 247)

-writing via web server (by accessing the cnv520.local page via browser) -writing via Device Finder only to set up TCP/IP communication.

Input/output parameters can only be set via Modbus TCP/IP (default 192.168.0.99, slave ID 247) (see 7.5).

7.1 Parameters settings via Modbus TCP

Connect to the device via Ethernet Modbus TCP/IP by pointing to the IP address (default 192.168.0.99), slave
 ID 247.
After initiating communication, access the parame-
ter-related registers and set the new configuration.
The available registers (see 7.5), can be read and written
depending on the type of access.
After the configuration is completed, restart the device
by disconnecting and reconnecting the power supply.

7.2 Parameters settings via web server

	Connect to the device via Ethernet or via Wi-Fi.
 A Resultable ★ ◆ C ♥ en/620/col 	Open a new tab on the browser and type cnv520.local.

			You will be redirected to the device configuration page, from which you can view and change parameters.
Submit new parameters			Change configuration and save it on the devices with the corresponding command.
Parameters loaded, please reboet device to store them			Edit the configuration and save it in the device with the corresponding command.
			Reboot the device with the appropriate command. The device is automatically rebooted with the new configuration.

7.3 Parameters settings via Device Finder

	Connect to the module via Ethernet Start DeviceFinder.
Devision 193 Devision 193 Devision Tables Devision Tables P MAC D5.Vec Convergence 193 198 392 193 293 293 293 293 293 293 293 293 293 2	The connected device is displayed in the list
Device PDevice Eaclup-Retrieve Lignade_Device RSIO P COMPGLIGATION DEVICE DEVICE DEVICE RKC XXCX1024600 DEVICE DEVICE VIC XXCX1024600 DEVICE DEVICE	Open to the IP_Device tab. Press "READ IP CONFIGURATION." You will see the LAN SETUP menu where you can change the LAN configuration of the instrument.
WRITE IP CONFIGURATION	Once the parameters have been changed, press "WRITE IP CONFIGURATION." The device is automatically rebooted with the new configuration.

Device finder is a tool to find the device within a network, and only allows setting parameters for TCP/IP communication.

7.4 Parameter's list7.4.1 Communication's parameters

Name	Value's Range	Description
Time out server	10-10000	Define max waiting time of RTU server response (ms)
Frame format	1-6	See 7.4.4
Baud rate	1-8	See 7.4.5
Device IP		Set device IP address
Device Subnet		Set device Subnet
Device Gateway		Set device Gateway
Device DNS		Set device DNS

Name	Value's Range	Description
DHCP enable	1-2 (Off-On)	Enable DHCP client
Modbus port	1-65500	Set Modbus port
Wi-Fi init. enable	1-2 (Off-On)	Enable Wi-Fi Access Point drivers on device start

7.4.2 Analog input parameters

Name	Value's Range	Description
Enable analog input	0-1 (Off-On)	Enable or disable analog input Al1
Over Limit	0-1 (Off-On)	Enable or disable possibility for analog input to exceed AI Lower/Upper limit
Al Lower limit	+/- 2000000	Analog input low limit, used for linearization of 4-20 mA, value of 4 mA
Al Upper limit	+/- 2000000	Analog input high limit, used for linearization of 4-20 mA, value of 20 mA

Name	Value's Range	Description
Calibration Offset	+/- 1000	Calibration offset of analog input Al1, value that is added or subtracted from the input value
Calibration Gain	+/- 1000	Calibration gain. Value that multiplies at the process to perform calibration at the working point. EX: to correct to the scale 01000° displays 01010°C, set parameter to -1.0 -1000(100.0%)+1000(+100.0%)
Conversion Filter	1-30	Read the filter, increase the stability of the analog reading, indicates the number of samples used for the calculation during the acquisition process

7.4.3 Digital I/Os parameters

Name	Value's Range	Description
Digital input 1 contact	0-1 (N.oN.c.)	Define active state of digital input
Digital input 2 contact	0-1 (N.oN.c.)	Define active state of digital input
Digital Output 1 function	0-2 (Remo- te-Negative temporized pulse)	Mode of operation of the digital output
Digital Output 1 duration	0-65535	Pulse duration

7.4.4 Frame format

Defines data format used on the RS485 serial port

1	data: 8 bit	stop: 1 bit	parity: none
2	data: 8 bit	stop: 1 bit	parity: even
3	data: 8 bit	stop: 1 bit	parity: odd
4	data: 8 bit	stop: 2 bit	parity: none

5 data: 8 bit stop: 2 bit parity: even 6 data: 8 bit stop: 2 bit parity: odd

7.4.5 Baud rate

Defines speed communication used on the RS485 serial port

2400	5	28800
4800	6	38400
9600	7	57600
19200	8	115200
	2400 4800 9600 19200	2400 5 4800 6 9600 7 19200 8

7.5 List of registers available to user

Holding register	Description	Access	Def. Value
0	Time out server	R/W	100ms
1	Frame format	R/W	1
2	Baud rate	R/W	8
3	Device ID E	R	247

Holding register	Description	Access	Def. Value
4	Device lp 01	R/W	192
5	Device lp 02	R/W	168
6	Device lp 03	R/W	0
7	Device Ip 04	R/W	20
8	Device Subnet 01	R/W	255
9	Device Subnet 02	R/W	255
10	Device Subnet 03	R/W	255
11	Device Subnet 04	R/W	0
12	Device Gateway 01	R/W	0
13	Device Gateway 02	R/W	0
14	Device Gateway 03	R/W	0

Holding register	Description	Access	Def. Value
15	Device Gateway 04	R/W	0
16	DHCP enable	R/W	1(OFF)
17	Modbus port	R/W	502
18	Wi-Fi init. enable	R/W	1(OFF)
19	Firmware version E High	R	
20	Firmware version E Low	R	
21	Device DNS 01	R/W	0
22	Device DNS 02	R/W	0
23	Device DNS 03	R/W	0
24	Device DNS 04	R/W	0
50	Device type	R	

Holding register	Description	Access	Def. Value
51	Firmware version S	R	
52	Boot version S	R	
53	Device ID S	R	
56	Word digital Input status	R	
57	Word Al1 value	R	
58	Word Al1 High value	R	
59	Word Al1 Low value	R	
60	Word digital Output status	R/W	
2001	Enable Analog input	R/W	0(OFF)
2002-2003	AI Lower limit	R/W	0
2004-2005	Al Upper limit	R/W	1000
Holding register	Description	Access	Def. Value
------------------	---------------------------	--------	------------
2006	Calibration Offset	R/W	0(OFF)
2007	Calibration Gain	R/W	0
2008	Conversion filter	R/W	10
2009	Over limit	R/W	0(OFF)
2012	Digital Input 1 contact	R/W	0
2022	Digital Input 2 contact	R/W	0
2031	Digital Output 1 function	R/W	1
2032	Digital Output 1 duration	R/W	600

8 Web server use

	Connect to the module via Ethernet or via Wi-Fi.
 A Resultable A @ A @ A @ on/Aldisod 	Open a new tab on the browser and type cnv520.local.
	You are redirected to the device configuration page where they are located: - The general device info - The configuration menu - The command bar

8.1 Commands

sheet	Reload page Reboo	Reload configuration page
age	Reboot device Find	Reboot device
evice	Find device Update	The connected device turns the LEDs on and off for about 10 seconds
vice	Update device	Update device firmware if a new version is present
	Submit new parameters	Save new parameters in memory (after this command you will need to restart the device)

8.2 Device info

Device info: Mic eddress: 70:60:39.12.48:00 Serial number: P042300C03612000005 Gevice name: CNV350-000000 Firmware version: 00.00.006	The configuration page displays the basic device data: • Mac address • Serial number • Name • Firmware version
Current parameters Time out server: 100 Device lay 12/88/00/134 Device Subret: 255: 555: 255: 000 Device Osterway: 122: 188: 000: 254 Frame formut: 1 Bludrate: 5 CHCIP: 00 Modbus port: 502	The configuration page displays the current device configuration



If new parameters are inserted, the warning *"parameters not stored"* appears and it will remain on until a device's reboot.

8.3 Quick Links



On the command bar you find quick links to the official website www.pixsys.net and the PDF data sheet for the device.

All CNV520 modules respond to the http://cnv520.local call, consequently, in the case of configuration via WebServer of multiple CNV520s connected in the same Ethernet network, one must disconnect all modules from the network, and configure each module individually.

This is because, the http call in a network with all CNV520 modules is always answered by only one module.

Wi-Fi use 9

Wifi connection parameters Wifi enable:	To start Wi-Fi, enab parameter. Save the paramete With this paramete enabled automatic is switched on.
Submit new parameters	If the parameter is Wi-Fi, press and ho 4 seconds.
	Connect to the dev

le the 'Wi-Fi enable'

r and restart the device. er enabled, Wi-Fi will be ally each time the device

disabled, to enable ld the button for about

vice via Wi-Fi



The wi-finetwork generated by the device is a network without internet and does not need password to access.

10 Firmware update

To update the device's firmware:

- connect the device to an Ethernet network with a DHCP server and internet access or correctly configure the DNS and GATEWAY address to access the internet

- when using a DHCP network, set the parameter DHCP and ON

press the Update device command

- if an updated firmware version is detected on the network, the device will be updated and rebooted automatically.

Warning for the use of CNV520

The CNV520 is a signal converter, therefore it does not handle errors due to:

- incorrect configuration of the IP address on a network.
 incorrect configuration of serial communication parameters.

In the case of multi-client connections, it is recommended to configure clients with the same polling speed.

If a client disconnects, the CNV will close the communication and the client will need to reconnect.

44 - CNV520 - User manual

12 Limited warranty

Pixsys Srl will also not be responsable for missed alerts/notifications, delays or interruptions of service caused by third party systems such as internet providers, phone carriers, operating systems.

Notes / Updates

46 - CNV520 - User manual

1 Norme di sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo leggere con attenzione le istruzioni e le misure di sicurezza contenute in questo manuale. Disconnettere l'alimentazione prima di qualsiasi intervento su connessioni elettriche o settaggi hardware al fine di prevenire il rischio di scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti. Non installare e non mettere in funzione lo strumento in ambienti con sostanze infiammabili, gas o esplosivi. Questo strumento è stato progettato e realizzato per l'utilizzo convenzionale in ambienti industriali e per applicazioni che prevedano condizioni di sicurezza in accordo con la normativa nazionale e internazionale sulla tutela delle persone e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Deve essere evitata qualsiasi applicazione che comporti gravi rischi per l'incolumità delle persone o sia correlata a dispositivi medici salvavita. Lo strumento non è progettato e realizzato per installazione in centrali nucleari, armamenti, sistemi di controllo del traffico aereo o della sicurezza in volo, sistemi di trasporto di massa. L'utilizzo / manutenzione è riservato a personale qualificato ed è da intendersi unicamente nel rispetto delle specifiche tecniche dichiarate in guesto manuale. Non smontare, modificare o riparare il prodotto né toccare nessuna delle parti interne. Lo strumento va installato ed utilizzato esclusivamente nei limiti delle condizioni ambientali dichiarate. Un eventuale surriscaldamento può comportare rischi di incendio e abbreviare il ciclo di vita dei componenti elettronici

1.1 Organizzazione delle note di sicurezza

Le note sulla sicurezza in questo manuale sono organizzate come segue:

Note di sicurezza	Descrizione
Danger!	La mancata osservanza di queste linee guida e avvisi di sicurezza può essere potenzialmente mortale.
Warning!	La mancata osservanza di queste linee guida e avvisi di sicurezza può comportare lesioni gravi o danni sostanziali alla proprietà.
Information!	Tali informazioni sono importanti per prevenire errori.

1.2 Note di sicurezza

Danger!

ATTENZIONE - Rischio di incendio e scosse elettriche Questo prodotto è classificato come apparecchiatura di controllo del processo di tipo aperto. Deve essere montato in un involucro che non permetta al fuoco di fuoriuscire esternamente.

Warning!	l dispositivi devono essere alimentati a energia limitata secondo UL 61010-1 3rd Ed, sezione 9.4 o LPS in conformità con UL 60950-1 o SELV in conformità con UL 60950-1 o Classe 2 in conformità con UL 1310 o UL 1585.
Warning!	Occasionalmente le viti troppo allentate possono provocare un incendio. Per i morsetti a vite, serrare le viti alla coppia di serraggio di 0,5 Nm.
Warning!	Un malfunzionamento nel dispositivo può occasionalmente rendere impossibili le operazioni di controllo o bloccare le uscite di allarme, con conseguenti danni materiali. Per mantenere la sicurezza, in caso di malfunzionamento, adottare misure di sicurezza appropriate; ad esempio con l'installazione di un dispositivo di monitoraggio indipendente e su una linea separata.

1.3 Precauzioni per l'uso sicuro

Assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni per evitare errori, malfunzionamenti o effetti negativi sulle prestazioni e le funzioni del prodotto. In caso contrario, occasionalmente potrebbero verificarsi eventi imprevisti. Nºn utilizzare il dispositivo oltre i valori nominali.

- Il prodotto è progettato solo per uso interno. Non utilizzare o conservare il prodotto all'aperto o in nessuno dei seguenti posti:
 - Luoghi direttamente soggetti a calore irradiato da apparecchiature di riscaldamento.
 - Luoghi soggetti a spruzzi di liquido o atmosfera di petrolio.
 - Luoghi soggetti alla luce solare diretta.
 - Luoghi soggetti a polvere o gas corrosivi (in particolare gas di solfuro e gas di ammoniaca).
 - Luoghi soggetti a forti sbalzi di temperatura.
 - Luoghi soggetti a formazione di ghiaccio e condensa.
 - Luoghi soggetti a vibrazioni e forti urti.
- L'utilizzo di due o più strumenti affiancati o uno sopra l'altro possono causare un incremento di calore interno che ne riduce il ciclo di vita. In questo caso si raccomanda l'uso di ventole per il raffreddamento forzato o altri dispositivi di condizionamento della temperatura interno quadro.

- Controllare sempre i nomi dei terminali e la polarità e assicurarsi di effettuare una cablatura corretta. Non collegare i terminali non utilizzati.
- Per evitare disturbi induttivi, mantenere il cablaggio dello strumento lontano da cavi di potenza con tensioni o correnti elevate. Inoltre, non collegare linee di potenza insieme o in parallelo al cablaggio del dispositivo. Si consiglia l'uso di cavi schermati e condotti separati. Collegare un limitatore di sovratensione o un filtro antirumore ai dispositivi che generano rumore (in particolare motori, trasformatori, solenoidi, bobine o altre apparecchiature con componenti induttivi). Quando si utilizzano filtri antidisturbo sull'alimentazione, controllare tensione e corrente e collegare il filtro il più vicino possibile allo strumento. Lasciare più spazio possibile tra lo strumento e dispositivi di potenza che generano alte frequenze (saldatrici ad alta frequenza, macchine per cucire ad alta frequenza, ecc.) o sovratensioni.
- Un interruttore o un sezionatore deve essere posizionato vicino al dispositivo. L'interruttore o il sezionatore deve essere facilmente raggiungibile dall'operatore e deve essere contrassegnato come mezzo di disconnessione per lo strumento.
- Lo strumento deve essere protetto con un fusibile da 2A (cl. 9.6.2).
- Rimuovere lo sporco dallo strumento con un panno morbido e asciutto. Non usare mai diluenti, benzina, alcool o detergenti che contengano questi Manuale d'uso - CNV50 - 51

o altri solventi organici. Possono verificarsi deformazioni o scolorimento.

 Il numero di operazioni di scrittura della memoria non volatile è limitato. Tenere conto di questo quando si utilizza la modalità di scrittura in EEprom ad esempio nella variazione dei dati durante le comunicazioni seriali.

1.4 Tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti / Direttiva WEEE

Non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche tra i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva Europea 2012/19/EU le apparecchiature esauste devono essere raccolte separatamente al fine di essere reimpiegate o riciclate in modo eco-compatibile.

2 Dimensioni ed installazione



2.1 Identificazione del modello

CNV520-21AD CONVERTITORE Modbus TCP SL -> Modbus RTU MA

Manuale d'uso - CNV520 - 53

3 Descrizione generale

Il modulo CNV520 permette di collegare diversi dispositivi Modbus RTU su RS485 alla rete Ethernet con protocollo Modbus TCP/IP, senza l'utilizzo di tabelle di configurazione.

Tramite le interfacce di configurazione disponibili (WebServer integrato, registri Modbus TCP/IP, applicazione per PC Windows Device Finder) è possibile configurare le opzioni lato Modbus TCP/IP (indirizzo IP, Net Mask ecc) e lato Modbus RTU (baud rate, formato seriale, time out ecc).

I LED di segnalazione inclusi permettono il monitoraggio del funzionamento del sistema, dell'attività Ethernet e del flusso dati sulla linea seriale RS485.

Il modulo CNV520 è predisposto per il montaggio su guida DIN per l'ottimizzazione degli spazi all'interno del quadro elettrico.

La manutenzione ed il cablaggio sono facilitati dai morsetti a vite estraibili.

4 Dati tec 4.1 Carattei	nici ristiche generali
Alimentazione	1224VDC / 24 VAC ±10%
Consumo	Tipico 2 VA
Temp. operativa	Temperatura 0-45 °C, umidità 3595 RH%

54 - CNV520 - Manuale d'uso

Contenitore	36 x 90 x 84 mm (DIN43880, 2 moduli DIN rail mounting)
Materiale	Contenitore: Noryl V0 autoestinguente
Protezione	IP20 (contenitore e morsettiere)
Configurazione	Programmazione via Web server, Modbus TCP, Device Finder
Wi-Fi	In modalità Access point per la configurazione dei parametri
Peso	Circa 250 gr.

4.2 Caratteristiche hardware

	Nr.	Descrizione
Ingresso analogico	1	420mA 2 fili current/loop (30000 punti) ±0,2% F.S min. 100 millisecondi (130 filtro media)
Ingresso digitale	2	PNP con isolamento galvanico 2.5 kV
Uscita digitale	1	PNP 24 VDC - 30 mA max
Porta seriale	1	RS485 Modbus -RTU, fino a 128 nodi
Porta Ethernet	1	Fast Ethernet 10/100 Mbit, RJ45 Modbus -TCP/IP, fino a 4 Client

4.3 Caratteristiche di isolamento



Lo strumento ha 3 aree completamente isolate con 1500 Vac

4.4 Normative di riferimento

- EMC DIRECTIVE 2014/52/EU (EMC)
- RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU (RED)
- RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU

5 Collegamenti elettrici

Lo strumento è progettato e costruito in conformità alle Direttive Bassa Tensione 2006/95/CE e 2014/30/UE (EMC). Per l'installazione in ambienti industriali è buona norma seguire la seguenti precauzioni:

• Distinguere la linea di alimentazioni da quelle di potenza. 56 - CNV520 - Manuale d'uso

- Evitare la vicinanza di gruppi di teleruttori, contattori elettromagnetici, motori di grossa potenza e comunque usare appositi filtri.
- Evitare la vicinanza di gruppi di potenza, soprattutto se a controllo di fase.
- Si raccomanda l'impiego di filtri di rete sull'alimentazione della macchina in cui lo strumento verrà installato. Si evidenzia che il prodotto è concepito per essere assemblato ad altre macchine e dunque la marcatura CE del dispositivo non esime il costruttore dell'impianto dagli obblighi di sicurezza e conformità previsti per la macchina nel suo complesso.
- Per cablare lo strumento, utilizzare puntalini a tubetto crimpati o filo di rame flessibile o rigido di sezione compresa tra 0.14 e 1.5 mm² (min. AWG28, max. AWG16). La lunghezza di spelatura è 7 mm.
- È possibile collegare su un unico morsetto due conduttori di uguale diametro compreso tra 0.14 e 0.75 mm².

5.a Alimentazione

+1

12..24VDC / 24 VAC ±15%

^{+V[3]} Q1-: uscita PNF	' max. 30 mA.

5.c Ingresso analogico 4..20 mA

	 Per segnali normalizzati in corrente Rispettare la polarità. Quando si usa cavo schermato, lo schermo deve essere collegato a terra ad una sola estremità.
\cup	 Morsetto Al1: ingresso misura 420 mA

5.d	Morsetto +	-V
+V 3		Uscita per alimentazione sensore (Max. 70mA). In caso di alimentazione dello strumento in continua, +V = tensione alimentazione. Se in alternata +V = tensione alimentazione x 1,41 V DC ovvero uscita alimentazione rettificata. In caso di alimentazione 24 V AC, +V sarà approsimativa- mente 34 V DC.

+

5.e Esempi di collegamento per ingresso



Per segnali normalizzati in corrente 4...20 mA con sensore a due fili. Rispettare le polarità:

- 5 = Uscita sensore
- 3 = Alimentazione sensore (12...34 V DC)

In figura: sensore di pressione.

5.f	Ingressi digitali isolati		
		Ingressi PNP (per attivare l'ingresso, collegare un segnale positivo al morsetto corrispondente) 1,5 kV isolamento galvanico	

5.g Seriale RS485 isolata



Manuale d'uso - CNV520 - 59

5.h Ethernet RJ45



Tipo di connettore: RJ45 (femmina). Porta Ethernet 10/100 Mbit per la configurazione dei parametri e la connettività di rete

5.i	Led frontali			
	Rosso	Errore durante all'accensione		
	Azzurro	Wi-Fi abilitato o tasto premuto		
	Viola	Parametri di default caricati, il dispositivo deve essere riavviato		
	Verde Comunicazione Modbus TCP-IP in funzione			
A.A.	Bianco	Dispositivo in attesa, configurato in DHCP		
	Giallo	Dispositivo in attesa, configurato con IP statico		
	Bianco lampeggiante	Avvio del dispositivo in DHCP		
	Giallo lampeggiante	Avvio del dispositivo con IP statico		
	Blu	Ricerca aggiornamenti firmware/in aggiornamento		

6	Spento	Nessuna comunicazione Modbus-RTU	
	Verde lampeggiante	Comunicazione Modbus-RTU in funzione	
·OM A	Rosso lampeggiante Comunicazione Modbus-RTU in errore		
	Blu lampeggiante	Ricerca aggiornamenti firmware/in aggiornamento	
	Accesso fisso con DI1 e DI2, entrambi attivi.		
4	IMMAGINE	Solo DI1 attivo: un lampeggio ogni secondo	
—	IMMAGINE	Solo DI2 attivo: due lampeggi ogni secondo	
ę.	Accesso fisso con uscita attiva		

5.j Pulsante

Tenere premuto per circa 3 secondi per attivare/ disattivare il wi-fi.
Tenere premuto per circa 4 secondi per ricaricare tutti parametri di default.

6 Esempi di collegamento 6.a CNV520 + ATR244-12ABC-T



Manuale d'uso - CNV520 - 63

6.b CNV520 + MCM260X-xAD



64 - CNV520 - Manuale d'uso

6.c Collegamento RS-485 punto punto



6.d Collegamento RS-485 multi punto punto



Manuale d'uso - CNV520 - 65

7 Settaggio dei parametri

Al primo avvio il dispositivo è sempre configurato con i parametri di default (vedi 7.5), ogni volta che verranno impostati nuovi parametri di configurazione sarà necessario spegnere e riaccendere, o riavviare il dispositivo.

Ad ogni avvio i parametri salvati vengo letti, ed il CNV configura la comunicazione Modbus con l'ultima configurazione impostata.

I parametri posso essere settati mediante:

-scrittura dei relativi registri Modbus TCP/IP (default 192.168.0.99, slave ID 247) -scrittura via web server (accedendo via browser alla pagina cnv520.local) -scrittura via Device Finder solo per impostare la comunicazione TCP/IP

I parametri relativi agli ingressi/uscite posso essere impostati solamente via Modbus TCP/IP (default 192.168.0.99, slave ID 247) (vedi 7.5).

7.1 Impostazione parametri via Modbus TCP

Collegarsi al dispositivo via ethernet Modbus TCP/IP puntando all'indirizzo IP (default 192.168.0.99), slave ID 247.
Dopo aver avviato la comunicazione, accedere
ai registri relativi ai parametri e settare la nuova
configurazione.
l registri disponibili (vedi 7.5), potranno essere letti e
scritti in base alla tipologia di accesso.
Ultimata la configurazione riavviare il dispositivo
scollegando e ricollegando l'alimentazione.

7.2 Impostazione parametri via web server

	Collegarsi al dispositivo via ethernet o via wi-fi.
 ♦ Resurves × ● ♦ C ♥ en/000.cd 	Aprire una nuova scheda sul browser e digitare cnv520.local.

A CARLES CONTRACTOR CONTRACTON CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR		saundil T	Si verrà reindirizzati alla pagina di configurazione del dispositivo, da cui è possibile visualizzare e modificare i parametri.
Submit new parameters			Modificare la configurazione e salvarla nel dispositivo con il relativo comando.
Parameters loaded, please reboet device to store them			Viene visualizzato l'avviso di richiesta di riavvio.
			Riavviare il dispositivo con il relativo comando. Il dispositivo viene automaticamente riavviato con la nuova configurazione.

7.3 Impostazione parametri via Device Finder

	Collegarsi al modulo via ethernet Avviare DeviceFinder.
B) Chaloffield 192 Device, Name P MAC 05, Ver Chaloffield (192) 186.02, 100:19124600 (Chaloffield (192))	Il dispositivo connesso viene visualizzato nella lista
Concer P., Device Device P., Device Device P., Device Device Relia P. CONFIGURATION DOVEC DOVEC	Aprire alla scheda IP_Device. Premere "READ IP CONFIGURATION". Si visualizza il menù LAN SETUP dove si può modificare la configurazione LAN dello strumento.
WRITE IP CONFIGURATION	Una volta modificati i parametri premere "WRITE IP CONFIGURATION". Il dispositivo viene automaticamente riavviato con la nuova configurazione.

Device finder è uno strumento che consente di trovare il dispositivo all'interno di una rete, e consente solo l'impostazione dei parametri per la comunicazione TCP/IP.

7.4 Elenco parametri7.4.1 Parametri di comunicazione

Nome	Range di valori	Descrizione
Time out server	10-10000	Definisce il tempo massimo di attesa della risposta dal server RTU (ms)
Frame format	1-6	Vedi 7.4.4
Baud rate	1-8	Vedi 7.4.5
Device IP		Imposta l'indirizzo IP del dispositivo
Device Subnet		Imposta la Subnet del dispositivo
Device Gateway		Imposta il Gateway del dispositivo
Device DNS		Imposta il DNS del dispositivo

70 - CNV520 - Manuale d'uso

Nome	Range di valori	Descrizione
DHCP enable	1-2 (Off-On)	Abilitazione del client DHCP
Modbus port	1-65500	Imposta la porta per la comunicazione Modbus TCP/IP
Wi-Fi init. enable	1-2 (Off-On)	Abilitazione del Wi-Fi Access Point all'avvio del dispositivo

7.4.2 Parametri per ingresso analogico

Nome	Range di valori	Descrizione
Enable analog input	0-1 (Off-On)	Abilita o disabilita il funzionamento dell'ingresso analogico Al1
Over Limit	0-1 (Off-On)	Abilita o disabilita la possibilità per l'ingresso analogico di andare oltre i limiti di Al Lower/Upper limit senza segnalare errore

Nome	Range di valori	Descrizione
Al Lower limit	+/- 2000000	Limite inferiore dell'ingresso analogico utilizzato per la linearizzazione dell'ingresso 4-20mA. Indica il valore associato a 4mA
Al Upper limit	+/- 2000000	Limite superiore dell'ingresso analogico utilizzato per la linearizzazione dell'ingresso 4-20mA. Indica il valore associato a 20mA
Calibration Offset	+/- 1000	Calibrazione offset. Valore che si somma o sottrae al valore dall'ingresso Al1
Calibration Gain	+/- 1000	Calibrazione guadagno. Valore che si moltiplica al processo per eseguire calibrazione sul punto di lavoro. ES: per correggere la scala di lavoro da 01000°C che visualizza 01010°C Fissare il parametro a -1.0 -1000(100.0%)+1000(+100.0%)
Nome	Range di valori	Descrizione
-------------------	-----------------	---
Conversion Filter	1-30	Filtro lettura ingresso analogico: aumenta la stabilità del valore della lettura analogica. Indica il numero di campionamenti da mediare nel calcolo del processo

7.4.3 Parametri per ingresso/uscite digitali

Nome	Range di valori	Descrizione
Digital input 1 contact	0-1 (N.ON.C.)	Definisce lo stato attivo dell'ingresso digitale
Digital input 2 contact	0-1 (N.ON.C.)	Definisce lo stato attivo dell'ingresso digitale
Digital Output 1 function	0-2 (Remo- te-Negative temporized pulse)	Modalità di funzionamento dell'uscita digitale
Digital Output 1 duration	0-65535	Tempo di durata dell'impulso

7.4.4 Frame format

Definisce il formato dei dati utilizzato sulla porta seriale RS485

1	data: 8 bit	stop: 1 bit	parity: none (Default)
2	data: 8 bit	stop: 1 bit	parity: even
3	data: 8 bit	stop: 1 bit	parity: odd
4	data: 8 bit	stop: 2 bit	parity: none
5	data: 8 bit	stop: 2 bit	parity: even
6	data: 8 bit	stop: 2 bit	parity: odd

7.4.5 Baud rate

Definisce la velocità di comunicazione della porta RS485

1	2400	5	28800
2	4800	6	38400
3	9600	7	57600
4	19200	8	115200 (Default)

7.5 Lista registri disponibili all'utente

Holding register	Descrizione	Accesso	Val.default
0	Time out server	R/W	100ms
1	Frame format	R/W	1
2	Baud rate	R/W	8
3	Device ID E	R	247
4	Device lp 01	R/W	192
5	Device lp 02	R/W	168
6	Device lp 03	R/W	0
7	Device lp 04	R/W	20
8	Device Subnet 01	R/W	255
9	Device Subnet 02	R/W	255

Manuale d'uso - CNV520 - 75

Holding register	Descrizione	Accesso	Val.default
10	Device Subnet 03	R/W	255
11	Device Subnet 04	R/W	0
12	Device Gateway 01	R/W	0
13	Device Gateway 02	R/W	0
14	Device Gateway 03	R/W	0
15	Device Gateway 04	R/W	0
16	DHCP enable	R/W	1 (OFF)
17	Modbus port	R/W	502
18	Wi-Fi init. enable	R/W	1 (OFF)
19	Firmware version E High	R	
20	Firmware version E Low	R	

Holding register	Descrizione	Accesso	Val.default
21	Device DNS 01	R/W	0
22	Device DNS 02	R/W	0
23	Device DNS 03	R/W	0
24	Device DNS 04	R/W	0
50	Device type	R	
51	Firmware version S	R	
52	Boot version S	R	
53	Device ID S	R	
56	Word digital Input status	R	
57	Word Al1 value	R	
58	Word Al1 High value	R	

Manuale d'uso - CNV520 - 77

Holding register	Descrizione	Accesso	Val.default
59	Word Al1 Low value	R	
60	Word digital Output status	R/W	
2001	Enable Analog input	R/W	0 (OFF)
2002-2003	Al Lower limit	R/W	0
2004-2005	Al Upper limit	R/W	1000
2006	Calibration Offset	R/W	0 (OFF)
2007	Calibration Gain	R/W	0
2008	Conversion filter	R/W	10
2009	Over limit	R/W	0 (OFF)
2012	Digital Input 1 contact	R/W	0
2022	Digital Input 2 contact	R/W	0

78 - CNV520 - Manuale d'uso

Holding register	Descrizione	Accesso	Val.default
2031	Digital Output 1 function	R/W	1
2032	Digital Output 1 duration	R/W	600

8 Utilizzo Web server

		Collegarsi al modulo via ethernet o via Wi-Fi.
🗴 Nava Strek 🔹 🗴 💽 U 🍦 C 🖉 mid-Statest		Aprire una nuova scheda sul browser e digitare cnv520.local.
		Si viene reindirizzati alla pagina di configurazione del dispositivo dove si trovano: • Le info generali del dispositivo • Il menu di configurazione • La barra dei comandi

8.1 Comandi disponibili

sheet	Reload page Reboo	Reload page: ricarica la pagina di configurazione
nage	Reboot device Find	Reboot device: riavvia il dispositivo
evice	Find device Update	Find device: il dispositivo collegato accende e spegne i led per circa 10 secondi
vice	Update device	Update device: aggiorna il firmware del dispositivo se presente una nuova versione
	Submit new parameters	Submit new parameters: salva i nuovi parametri in memoria (dopo questo comando sarà necessario un riavvio del dispositivo)

8.2 Informazioni dispositivo

Device Info: Mise address: 7C-6C:39.32-A8.00 Serial number: 6042300C03612000005 Device name: CIVV320-000000 Firmivare version: 0000006	L'intestazione della pagina di configura- zione mostra le informazioni di base del dispositivo: • Mac address • Numero di serie • Nome • Versione firmware
Current parameters Time out server: 100 Device ip: 258.208.200.374 Device Subnet: 285.355.255.000 Device Gateway: 192.368.000.254 Frame formut: 1 Buildrate: 3 DetCP: 00 Modbus port: 502	La sezione <i>"Current parameters"</i> mostra la configurazione attuale del dispositivo.



Nel caso di impostazione di nuovi parametri, nella sezione "*Current parameters*" viene visualizzato l'avviso "*parameters not stored*". Fino a quando il dispositivo non sarà riavviato l'avviso rimarrà presente.

8.3 Link rapidi



Sulla barra dei comandi si trovano i link rapidi al sito ufficiale *www.pixsys.net* ed alla scheda tecnica in PDF del dispositivo.

Tutti i moduli CNV520 rispondono alla chiamata http://cnv520.local, di conseguenza, nel caso di configurazione via WebServer di più CNV520 collegati nella stessa rete ethernet, si devono scollegare tutti moduli dalla rete, e configurare singolarmente ogni modulo.

Questo perché, alla chiamata http in una rete con tutti i moduli CNV520 risponde sempre un solo modulo.

82 - CNV520 - Manuale d'uso

9 Utilizzo Wi-Fi

Wifi connection parameters Wifi enable:	Per avviare il W "Wi-Fi enable". Salvare il parar Con questo pa accensione ver automatico.
Submit new parameters	Nel caso in cui per attivare il V pulsante per ci
	Collegarsi al di

Per avviare il Wi-Fi, abilitare il parametro "Wi-Fi enable". Salvare il parametro e riavviare il dispositivo. Con questo parametro attivo ad ogni accensione verrà abilitato il Wi-Fi in automatico.

Nel caso in cui il parametro sia disabilitato, per attivare il Wi-Fi, tenere premuto il pulsante per circa 4 secondi.

Collegarsi al dispositivo via Wi-Fi



La rete wi-fi generata dal dispositivo è una rete senza internet e non ha bisogno di password per accedere.

10 Aggiornamento firmware

Per aggiornare il firmware del dispositivo:

- collegare il dispositivo ad una rete ethernet con server DHCP, e con accesso ad internet oppure configurare correttamente l'indirizzo DNS e GATEWAY per accedere ad internet

- nel caso si utilizzi una rete DHCP, impostare il parametro DHCP and ON

- premere il comando Update device

- se viene rilevata in rete una versione aggiornata del firmware il dispositivo viene aggiornato e riavviato automaticamente.

11 Avvertenze per l'utilizzo del CNV520

- Il dispositivo CNV520 è un convertitore di segnale, di conseguenza non gestisce errori dovuti a:
- una configurazione errata dell'indirizzo IP in una rete.
- una configurazione errata dei parametri della comunicazione seriale RS485.

Nel caso di connessioni multi-client, si consiglia di configurare tutti i client con la stessa velocità di polling e lo stesso tempo di time-out.

Nel caso di disconnessione da parte di un client, lo strumento chiuderà la comunicazione e sarà quindi necessaria una riconnessione da parte del client. Manuale d'uso - CNV520 - 85

12 Limitazione di responsabilità

Pixsys Srl non potrà essere ritenuta responsabile per mancate segnalazioni/ notifiche, ritardi, interruzioni derivanti da sistemi terzi quali connettività internet, telefonica, sistemi operativi.

Note / Aggiornamenti

Before using/connecting the device carefully read the safety and setting information contained in this manual.

Prima di utilizzare il dispositivo leggere con attenzione le informazioni di sicurezza e settaggio contenute in questo manuale.



PIXSYS s.r.l.

www.pixsys.net sales@pixsys.net - support@pixsys.net online assistance: http://forum.pixsys.net via Po, 16 I-30030 Mellaredo di Pianiga, VENEZIA (IT) Tel +39 041 5190518



2300.10.314-RevB 010524