

Code	Type	Message	Description
vpn-init-firewall-error	Warning	Impossibile configurare il firewall. Probabilmente la condivisione delle sotto reti non funzionerà	Il dispositivo non è riuscito ad aggiungere correttamente le regole sul firewall per condividere le sottoreti. La VPN può comunque essere stabilita. Controllare i log del dispositivo per maggiori informazioni.
connection-next-limit-error	Error	La connessione sarà nuovamente disponibile il {time}. Acquista una licenza per connessioni illimitate	Il dispositivo non è licenziato e ha già effettuato una connessione VPN. Attendere il tempo indicato nell'errore per poter effettuare una nuova connessione.
connection-expired-error	Error	Tempo limite di connessione raggiunto. Acquista una licenza per connessioni a tempo illimitato	Il dispositivo non è licenziato e ha raggiunto il tempo massimo di connessione VPN.
vpn-password-refused-error	Error	La password inserita non concide con quella del dispositivo	La password indicata nelle opzioni del dispositivo non coincide con quella impostata sul runtime. Modificare la password in opzioni o sulle impostazioni del runtime.
vpn-disabled-error	Error	La funzione di VPN sul dispositivo è disabilitata	Sul dispositivo è abilitata la connessione al server ma è disabilitata la funzione di VPN. Abilitarla dalle impostazioni del runtime.
vpn-device-error	Error	Il dispositivo non è riuscito a connettersi alla VPN	Il dispositivo non è riuscito a connettersi alla VPN. Controllare i log del dispositivo per maggiori informazioni.
vpn-assign-ip-error	Error	Impossibile assegnare l'ip. Probabilmente già in uso	Sia il dispositivo che il client sono riusciti a collegarsi con successo alla VPN, ma il client non è riuscito ad ottenere l'ip corretto. Probabilmente l'ip della VPN che si sta cercando di assegnare è già in uso dal PC. Cambiare la rete VPN indicata nelle opzioni del dispositivo. NB. Se il dispositivo ha già in corso un'altra connessione VPN da un altro client, l'ip assegnato al secondo client collegato sarà congruo alle impostazioni del primo. Eseguire un Disconnetti tutti per disconnettere altri eventuali utenti ed utilizzare quindi la rete VPN desiderata (Il pulsante Disconnetti tutti è visibile solamente se si è proprietari del dispositivo).
vpn-reset-routes-error	Warning	Impossibile resettare le rotte del dispositivo TAP	Il client una volta disconnessa la VPN, non è riuscito a rimuovere le regole sul firewall per accedere alle sottoreti del dispositivo. Poichè le regole non sono permanenti, è sufficiente un riavvio del PC.
vpn-reset-routes-error	Warning	Impossibile resettare le configurazioni del firewall	Il client una volta disconnessa la VPN, non è riuscito a rimuovere le regole sul firewall per accedere alle sottoreti del dispositivo. Poichè le regole non sono permanenti, è sufficiente un riavvio del PC.
vpn-add-routes-error	Warning	Impossibile aggiungere le rotte. Probabilmente l'accesso alle sotto reti non funzionerà	Il client non è riuscito ad aggiungere correttamente le regole sul firewall per raggiungere le sottoreti. La VPN è comunque stabilita.
connection-timeout-error	Error	Il dispositivo non ha risposto	Probabilmente spento, irraggiungibile o con l'opzione di connessioni disabilitata sulle impostazioni di runtime.

server-not-respond-error

Error

Il server non ha risposto

Errore di rete dal client nel raggiungere il server